

INSTALLATION & ASSEMBLY INSTRUCTIONS



IMPORTANT! Some mailbox installations are regulated by the United States Postal Service. There are often height and placement restrictions. Refer to the instructions included with the mailbox **BEFORE INSTALLING YOUR POST** to ensure proper installation. The installation instructions included on this sheet provide guidance on how to install this post insert kit only and do not cover specific mailbox installation.


Tools (not included)



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips




Adjustable Wrench
Llave ajustable



Concreto



Level
Nivel



Post Hole Digger
Cavador del
agujero de poste


The use of concrete is recommended in areas with loose soil.
El uso del concreto se recomienda en áreas con suelo flojo.

Important: Post must be joined before other parts are assembled.

Importante: El poste debe ser unido antes de que se ensamblen las otra piezas.

- To join the two halves of the post, insert the crimped pipe into the undrilled end of the other section (see fig. 1).

Para unir ambos lados del poste, inserte el tubo rizado hacia el interior de la extremidad que no está taladrada de la otra sección (Vea la figura 1).



- Grasp the top half of the post and tap the bottom end of the lower half down on a hard surface such as concrete. Start with light taps and increase force until the post is completely joined (when top half overlaps the crimp of bottom half).

Agarre la mitad superior del poste y dé golpecitos al extremo más bajo de la mitad inferior sobre una superficie sólida tal como el concreto. Empiece por dar golpecitos suaves y aumente la fuerza hasta que el poste esté completamente unido (cuando la mitad superior está sobrepuesta sobre el rizado de la mitad inferior).

- Attach decorative scrolls to front and back of post by pressing push pins into provided holes.

Fije los rollos de papel decorativo a la parte delantera y trasera del poste presionando las clavijas de mano hacia el interior de los agujeros provistos.

Questions, Comments, Concerns?

www.architecturalmailboxes.com
 support@architecturalmailboxes.com

Find us on social media!

@archmailboxes



- 6** Position mailbox on top of post. Center the box and align holes on side with holes in post mounting brackets. If it appears impossible to center box, reverse box on post. Attach box to mounting brackets with nuts and bolts.

Posicione el buzón sobre la parte superior del poste. Centralice la caja y alínle los agujeros laterales con los agujeros en los soportes de montar del poste. Si parece ser imposible centralizar la caja, de vuelta a la caja sobre el poste. Fije la caja a los soportes de montar con tuercas y tornillos.


- 7** To anchor post in ground, consult your local Postmaster for information on how high the box should be from the ground. Dig hole (approximately 18" deep and 10" square) and place post in hole and fill with concrete. Prop post to allow concrete to dry.

Para anclar el poste en la tierra, consulte con su correo local para saber que tan alto debe estar la caja de suelo. Excave un agujero (aproximadamente 18" de hondo y 10" cuadradas) y coloque el poste en el agujero y rellene con cemento. Ponga en rodigón el poste para permitir que el cemento se endurezca.

FIG. 2


Brackets fit like this for: "M" size rural mailbox.

Los soportes se colocan así para: Buzón rural de tamaño "M".



Brackets fit like this for: "L" size rural mailbox.

Los soportes se colocan así para: Buzón rural de tamaño "L".



Questions, Comments, Concerns?

 www.architecturalmailboxes.com

 support@architecturalmailboxes.com

Find us on social media!



@archmailboxes